





CRM101

ZAINO TRASFORMABILE IN BORSA DA SELLA, 18 LT - RUCKSACK WHICH CAN ALSO BE USED AS A SADDLE BAG, 18 LTR
IN SATTELASCHE UMWANDELBARER RUCKSACK, 18 L - SAC À DOS CONVERTIBLE EN SAC DE SELLE, 18 LITRES
MOCHILA TRANSFORMABLE EN BOLSA SILLÍN, 18 LTS - MOCHILA MODULÁVEL EM BOLSA PARA ASSENTO, 18 LTS






ATTENZIONE: Verificare il corretto aggancio della borsa prima di mettersi in marcia.
WARNING: Fasten the bag securely before setting off.
ATTENTION: Vérifier la bonne accroche de sacoché avant la mise en route.
ACHTUNG: Prüfen Sie bitte die Befestigung die Tasche bevor Sie fahren
ATENCIÓN: Comprobar si esta correcto el anclaje de la bolsa antes de ponerse en marcha.
ATENÇÃO: Verificar se correto fixação da Bolsa antes de começar.



CRM101

ZAINO TRASFORMABILE IN BORSA DA SELLA, 18 LT - RUCKSACK WHICH CAN ALSO BE USED AS A SADDLE BAG, 18 LTR
IN SATTELASCHE UMWANDELBARER RUCKSACK, 18 L - SAC À DOS CONVERTIBLE EN SAC DE SELLE, 18 LITRES
MOCHILA TRANSFORMABLE EN BOLSA SILLÍN, 18 LTS - MOCHILA MODULÁVEL EM BOLSA PARA ASSENTO, 18 LTS



CRM101

ZAINO TRASFORMABILE IN BORSA DA SELLA, 18 LT - RUCKSACK WHICH CAN ALSO BE USED AS A SADDLE BAG, 18 LTR
IN SATTELTASCHE UMWANDELBARER RUCKSACK, 18 L - SAC À DOS CONVERTIBLE EN SAC DE SELLE, 18 LITRES
MOCHILA TRANSFORMABLE EN BOLSA SILLÍN, 18 LTS - MOCHILA MODULÁVEL EM BOLSA PARA ASSENTO, 18 LTS

ATTENZIONE: Per Garantire L'impermeabilità Della Borsa Seguire Le Istruzioni Per La Chiusura.


WARNING: To Guarantee The Bag's Impermeability, Follow The Closing Instructions.

ATTENTION: Permet De Garantir L'impermeabilité Du Sac, Suivre Les Instructions De Fermeture.

ACHTUNG: Um Die Undurchlässigkeit Der Tasche Zu Garantieren, Folgen Sie Bitte Den Anweisungen Zum Verschließen Der Tasche.



ATENCIÓN: Para Garantizar La Impermeabilidad De La Bolsa, Seguir Las Instrucciones De Cierre.

ATENÇÃO: Para Garantir A Impermeabilidade Da Bolsa Seguir As Instruções Para A Fechadura.



- ARROTOLARE PER 3 VOLTE SU SE STESSA L'APERTURA DELLA BORSA PER GARANTIRE L'IMPERMEABILITÀ
- TO ENSURE WATER RESISTANCE, IT IS ESSENTIAL TO ROLL DOWN THE OPENING OF THE BAG 3 TIMES
- ENROULER L'OUVERTURE DU SAC 3 FOIS SUR ELLE-MÊME AFIN D'ASSURER LA RÉSISTANCE À L'EAU
- UM ZU GARANTIEREN, DASS DIE TASCHE WASSERRESISTENT IST, IST ES NOTWENDIG DEN VERSCHLUSS 3X ENZUROLLEN.
- ENROLLAR 3 VECES SOBRE SÍ MISMA LA APERTURA DE LA BOLSA PARA GARANTIZAR LA IMPERMEABILIDAD.
- ENROLAR PARA 3 VEZES A ABERTURA DA BOLSA PARA GARANTIR A SUA IMPERMEABILIDADE

REMOVABLE INNER BAG



CRM101

ZAINO TRASFORMABILE IN BORSA DA SELLA, 18 LT - RUCKSACK WHICH CAN ALSO BE USED AS A SADDLE BAG, 18 LTR
IN SATTeltasche UMWANDELBARER Rucksack, 18 L - SAC À DOS CONVERTIBLE EN SAC DE SELLE, 18 LITRES
MOCHILA TRANSFORMABLE EN BOLSA SILLÍN, 18 LTS - MOCHILA MODULÁVEL EM BOLSA PARA ASSENTO, 18 LTS

